

[illegible]

1. Wyłączniki oświetleniowe montować na $h=1,1\text{m}$, gniazda ogólne montować na wysokości $h=0,3\text{m}$,
2. Gniazda przy umywalkach na $h=1,4\text{m}$
3. Wyłączyć i uprzątnąć inwestora co do wyglądu stosowanych opraw oświetleniowych
4. Wszystkie metalowe części przyłączyć przewodem Dł ≥ 4 do szyny PE w najbliższej tablicy rozdzielnic
5. Oprzeć instalacji elektrycznych instalować w odległości $0,6\text{m}$ od słatowych elementów instalacji sanitarnych
6. Ochrona od porażeni:
7. Samoczynne szybkie wylączenie zasilania system TN-S
8. Zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych

ARCH-ERS
Pracownia Projektowa Sp. z o.o.